# Dimension Guide
Wine cabinet

Model:
EWS820SCB-X

When positioned in a corner area, spacing of at 45+10mm on the hinge side will allow the doors to open enough to enable the removal of bins and shelves.

嵌入櫥櫃安裝尺寸	安裝寬度 (mm)	安裝深度 (mm)	安裝高度 (mm)
酒櫃箱體與櫥櫃平齊	615	555	850-900 (酒櫃底部有調整腳，調節範圍為40mm)
玻璃門與櫥櫃平齊	615	594	850-900 (酒櫃底部有調整腳，調節範圍為40mm)

注意: 頂部空間須預留30mm

酒櫃機體尺寸	酒櫃含門寬度 (W)	酒櫃含門深度 (D)	酒櫃含門高度 (H)	酒櫃不含門寬度 (W1)	酒櫃不含門高度 (H1)	酒櫃不含門深度 (D1)	酒櫃開門深度 (D2)
EWS820SCB-X EWS820SCB-X	589	564	821-871	595	820-870	525	1130

Please note! Dimensions to be used as a guide only. All customers MUST refer to the user manual supplied with the product for detailed installation instructions.

Electrolux