




Instruction Book


使用說明手冊

700 CORDLESS CLEANER

EFP72315S
EFP72315
EFP72314





*產品圖示僅供參考，產品實際外觀請以實物為準




	型號	EFP72315S	EFP72315	EFP72314
編號	配件名稱			
1	手持主機與鋰電池	●	●	●
2	伸縮金屬長管	●		
3	金屬長管		●	●
4	集塵塔	●		
5	充電座		●	●
6	備用鋰電池	●		
7	拋光滾刷吸頭	●	●	●
8	濕拖吸頭	●	●	
9	UV床墊電動吸頭	●	●	●
10	小毛刷吸頭	●	●	●
11	縫隙吸頭	●	●	●
12	備用濕拖布	●	●	
13	備用集塵袋	●		
14	備用海綿濾網	●	●	●
15	集塵塔專用伸縮軟管	●		


充電座組裝



集塵塔




請放置在硬質地板上
以利集塵塔旋轉方向便於使用









主機上的電池充飽後才
會開始為備用電池充電




AUTO ON/OFF



長按啟動暫停鍵3秒可切換
自動集塵與手動集塵模式




集塵塔內附的伸縮軟管可接於集塵塔上，手動啟動集塵塔以清理集塵盒及濾網上殘留的灰塵




操作面板


阻塞指示燈亮起時，可能是以下情況：







電池安裝拆卸







開始使用



吸頭使用搭配



濕拖吸頭使用說明





產品出廠前會進行品質檢測
如果有水漬殘留屬正常現象





禁止加入清潔劑

使用濕拖吸頭時，水量
調整鍵可切換水量大小

長按水量調整鍵可往前
噴出清水局部加強清潔








最長可持續噴水5秒






請陰乾至少24小時

清潔保養



海綿濾網每6個月更換一次
HEPA濾網每12個月更換一次


電動吸頭維護保養




注意事項





請勿碰觸運轉中的
電動吸頭
















請勿碰觸運轉中的
電動吸頭



請勿碰觸運轉中的
電動吸頭



請勿將產品與強酸、強鹼或具有腐蝕性、可燃性的清潔劑
或類似物質一起使用



電池使用注意事項

1. 請使用原廠專用電池充電座。
2. 請勿自行拆解電池組、使其短路或接觸金屬表面。
3. 請勿在以下情況下充電：◎高溫、接近熱源、陽光直接照射下 ◎當產品有肉眼可見的損壞跡象
◎當充電座與充電線受損時 ◎潮濕區域內 ◎有微塵，例如灰泥、水泥、麵粉、高溫或低溫灰燼的環境
4. 若有故障、摔壞、受損、遺留在戶外或掉落水中等情形時，應交由原廠合格維修商檢查後再行使用。
5. 若長時間不使用本電器，請拔下電源線並取出電池。

【存放與回收說明】

1. 若要保護電池，則不應將產品用於下列環境：低於5°C或超過35°C的室內環境。低於20%或超過80%的濕度(非凝結)。
2. 如果臨時將產品放置在低於5°C或超過35°C的環境，請先讓產品冷卻或升溫並乾燥數小時後再使用。如果將產品從寒冷環境移到溫暖環境，內部可能產生結露現象。
3. 此電池不得與正常家庭廢棄物處理，請遵循您所在國家對於充電電池的回收規範。
◎在上述錯誤環境下使用本產品，可能對人員造成嚴重傷害或產品毀損，此類情形不屬於保固範圍
◎商品保固並未涵蓋因為電池老化或使用而導致電池執行時間縮短，因為電池使用壽命視使用性質而定

【電池型號與規格】

電池類型	二次鋰離子電池組	額定電壓	21.6V	最大充電電壓	26.5V
電池型號	TUBP216LI25-TP	額定電容量	2500mAh	最大充電電流	0.6A
		標準充電電流	0.57A	建議使用充電器電壓	100-240V

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網→「服務與維修」→「通過歐盟RoHS認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索。

<http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>

