





極適家居500 寵物抗敏空氣清淨機







[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)













[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



極適家居500  
寵物抗敏空氣清淨機專用濾網  
內含兩片寵物濾網(一片貼在濾網外層·另一片放在濾網塑膠保護袋中)  
濾網型號：EFFPET4







本產品內含無線模組BL3372-P\_1V1(CCAB23Y10110T5)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的RoHS聲明書，請上伊萊克斯官網→「服務」→「通過歐盟RoHS認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索。

<http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>



## 兒童與弱勢群體之安全

- 不適當的操作可能造成窒息、受傷或永久殘疾之風險。同時也需讓孩童遠離所有包裝。
- 此電器不適於由身體、感官或精神能力不健全、或缺乏經驗與知識的人 (包括兒童) 使用，除非已透過負責他們安全的人士獲得有關使用本機的監督或說明。
- 除非在有人監督的情況下，否則不應由兒童清潔和保養本機。應監督兒童，確保他們不會將本電器當成玩具。3 歲以下的兒童應使其遠離此電器。

## 注意！－ 避免受傷或損壞物件及其他財產

- 請勿將氣流導向壁爐或其他熱源，以避免導致突然燃燒。
- 請勿爬到裝置上或在裝置上放置物品。請勿將物品懸掛在裝置上。
- 請勿將裝有液體的容器置於本機上。
- 若長時間不使用，請關閉本機的電源。
- 請勿遮擋或覆蓋進氣區域、風扇區域和出風口格柵。
- 確保任何電氣 / 電子設備與本機保持 30 公分以上的距離。

## 無線電相關資訊

- WiFi 工作頻率：2.4 GHz

## 電氣資訊

- 警告！避免火災或觸電。
- 請勿使用延長線或轉接插頭。
- 切勿從電源線上移除任何插頭插腳。請勿夾住、彎折電源線或使其打結。
- 如果隨附的電源線被切斷或損壞，只能由伊萊克斯、其服務代表或具有類似資格的人員更換。本裝置不含使用者可維修零件。如需維修，請致電給伊萊克斯客服中心。
- 若您不確定插座是否已充分接地或有延時保險絲或斷路器保護，請有執照的電工人員依據國家電氣規則或適用的地方法規及條例安裝適當的插座。
- 請勿在此電器或其他任何電器周圍存放或使用汽油或其他可燃性氣體和液體。請留意產品標示上有關易燃性或其他警告之內容。
- 請勿讓水或其他任何液體或易燃清潔劑進入電器內，以防止觸電或造成火災。
- 清潔前，請務必拔下裝置插頭。
- 切勿以拉扯電源線的方式將此電器插頭從電源上拔下。請始終穩固地抓住插頭並將其從插座中直接拔出。

## 安全注意事項

- 請勿將手指或物體插入或放置於本機的排氣區域及上方格柵處。
- 請勿以拔掉電源線或關閉電氣箱電源的方式啟動或停止本機。
- 如發生故障 (火花、燒焦味等)，請立即停止操作，斷開電源線並致電伊萊克斯客服中心。
- 請勿以濕的手操作本機。
- 請勿拉扯電源線。
- 拆卸濾網時，請勿觸碰風扇葉片。

## UV-C發射器注意事項 (僅適用於UV型號)

- 小心！避免嚴重傷害或死亡。
- 此設備包含一個UV-C發射器。
- 打開設備之前，請閱讀維護說明。
- 請勿在設備外部操作UV-C發射器。
- 意外使用設備或損壞外殼可能導致危險的UV-C輻射洩漏。UV-C輻射即使劑量很小，也可能對眼睛和皮膚造成傷害。
- 不得操作明顯損壞的電器。
- 用戶不得自行更換UV-C發射器。
- 可以用無油的乾布或稍微潮濕的布清潔器具的塑膠表面。不要使用漂白劑或研磨劑。

### 掃描使用手冊



產品上或包裝上的此標誌表示產品不得以一般垃圾方式處理。若要回收此產品，請將您的產品棄置於電子 / 電氣設備廢品回收站或與伊萊克斯客服中心聯繫，伊萊克斯可安全、專業地對電池與電器零組件進行回收。